

**Anhängerland - Verkauf  
& Vermietung von  
Anhängern sowie  
Ersatzteilen aller Art**  
Tullastraße 49  
79108 Freiburg im  
Breisgau  
Baden-Württemberg -  
Deutschland  
Tel.: 0761 - 500 99 30  
Fax: 0761 - 500 99 41

Besuchen Sie uns  
doch unter  
[www.herrzyp.de](http://www.herrzyp.de)



**anhängerland®**  
Vermietung & Verkauf

## **Optimaler Reifendruck** (bei max. Belastung)

<b>5.00 x 10</b>	<b>2.9 bar</b>
<b>145 R10</b>	<b>2.7 bar</b>
<b>145 R12</b>	<b>2.2 bar</b>
<b>155 R13</b>	<b>2.7 bar</b>
<b>155/70 R13</b>	<b>2.5 bar</b>
<b>165/70 R13</b>	<b>2.5 bar</b>
<b>175/70 R13</b>	<b>2.5 bar</b>
<b><u>185/70 R13</u></b>	<b>2.5 bar</b>
<b><u>195/50 R13 C</u></b>	<b>6.5 bar</b>
<b>175/65 R14</b>	<b>2.5 bar</b>
<b><u>195/70 R14</u></b>	<b>2.5 bar</b>
<b>165 R13 C8</b>	<b>4.5 bar</b>
<b>185 R14 C8</b>	<b>4.5 bar</b>
<b><u>155/70 R12 C</u></b>	<b>6.2 bar</b>

Die Angaben zum Reifendruck sind unabhängig vom Anhänger-Hersteller - es kommt nur auf die Bezeichnung des Reifens an. Es spielt also keine Rolle, ob der Anhänger von Humbaur, Böckmann, Brenderup, Stema, Neptun oder einem anderen Hersteller stammt.

Selbstverständlich können Sie jederzeit den Reifendruck Ihres Anhängers in unserer [Werkstatt](#) in Bad Dürheim überprüfen lassen!